

ARGOX BARKOD YAZICI RS232 BAĞLANTI ŞEMASI

Erkek RS232		Dişi RS232
1	-----	4
2	-----	3
3	-----	2
4		
5	-----	5
6	-----	6
7	-----	8
8	-----	7
9		

Not: Argox Barkod / Etiket yazıcılarını seri porttan (RS232C portu) kullanabilmek için yukarıda pin şeması verilen bir ara kablo kullanılmalıdır.