

## HR3290 Kablosuz Haberleşme Ayarları

✧ İlgili ayarları yapabilmek için sırasıyla önce Enter setup , istenilen ayar ve Exit setup barkodları sırayla okutulmalıdır.



0006010

**Enter Setup**

✧ **Synchronous Mode:** Varsayılan okuma modudur. Cihaz kapsama alanındayken okuduğu veriyi aktarır. Kapsama alanı dışında veriyi okumaz ve aktarmaz.

✧ **Asynchronous Mode:** Cihaz kapsama alanındayken okuduğu veriyi aktarır. Kapsama alanı dışında veriyi hafızaya alır. Kapsama alanına girince otomatik olarak aktarır.

✧ **Batch Mode:** Bu modda cihaz okuduğu veriyi sadece hafızaya alır, aktarmaz. Okuyucu şarj ünitesine yerleştirildikten sonra, ünite üzerindeki mavi tuşa "P" basıldığında hafızadaki tüm veriyi aktarır.



EM04310

**\*\* Synchronous Mode**



EM04312

**Batch Mode**



EM04311

**Asynchronous Mode**



0006000

**\*\* Exit Setup**