


AYARLARININ SIFIRLANMASI (RESETLENMESİ)

Herhangi bir durumda PDL20'nin ayarlarının fabrika ayarlarına (standart ayarlar) çevrilmesi işleme sıfırlama (resetleme) denilmektedir.

1) PDL20'yi PW tuşundan kapatın.



2) Yukarıdaki şekilde de görülen sol ve sağ ok tuşlarını aynı anda basılı tutarak PW tuşundan açın. Açılış ekranı aşağıdaki gibidir.



3) Yukarıdaki şekilde de görülen M2 tuşu ile M2 Sel Y/N? N sorusundaki N yi Y haline çevirin ve herhangi bir Enter tuşuna basın. Enter tuşuna basılınca ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.



4) PDL20'nin belleğinde herhangi bir problem yok ise yukarıdaki şekilde görülen 3 satırdaki rakam 1 den 2048'e kadar değişecektir. 2048 olduğunda işlem tamamlanarak ana ekrana geçiş olacaktır.

