



Start Of Configuration

---



Return scanner to factory defaults



Return cradle host to factory defaults

---



End Of Configuration

Not: Haberleşme sorunu yaşanması durumunda Cradle(Şarj ünitesinin) altındaki barkodu okutup yeniden denermisiniz