



Start Of Configuration

---



PC Bluetooth BT HID Mode must also be enabled

BT HID Mode

---



End Of Configuration

PC nızden Bluetooth baęlantı kurarken oluřan kodu ařaęıdaki barkodları okutarak okuyucuya tanımlayabilirsiniz.



Full ASCII ---0



Full ASCII ---1



Full ASCII ---2



Full ASCII ---3



Full ASCII ---4



Full ASCII ---5



Full ASCII ---6



Full ASCII ---7



Full ASCII ---8



Full ASCII ---9



Enter

Full ASCII ---CR

Function key---“Ene(tr(num.)”