



Start Of Configuration

---



Smart phone mode

For smart phone mode (BT HID MODE must also be enabled).

---



End Of Configuration

Telefonunuzdan bağlantı kurarken oluşan kodu aşağıdaki barkodları okutarak okuyucuya tanımlayabilirsiniz.



Full ASCII ---0



Full ASCII ---1



Full ASCII ---2



Full ASCII ---3



Full ASCII ---4



Full ASCII ---5



Full ASCII ---6



Full ASCII ---7



Full ASCII ---8



Full ASCII ---9



Enter

Full ASCII ---CR

Function key----“Enetr(num.)”