

Kapsama alanı Dışına çıktığında Belleğe alma ve yeniden haberşelmeye başladığında otomatik aktarır



Start Of Configuration

---



Out of range buffer  
enable

Enable out of range mode.

---



End Of Configuration