

## Newland MT6552 Android El Terminalinde Barkod Okuyucu Ayarları



Aşağıdaki yapılandırma ekranları Newland MT65 serisi el terminalinin **Android 8.1** sürümünden alınmıştır. Diğer Android sürümlerinde ekran görüntüleri değişebilir.

Newland MT6552 Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.

1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Uygulamalar** simgesini tek tıklayın.



Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.









2) Uygulamalar penceresindeki **Ayarlar** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Ayarlar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

		1 🗷 💼 00:09
Ayar	lar	۹
	Scan Settings	
Sisten	1	
0	Tarih ve saat	
Ť	Erişilebilirlik	
ē	Yazdırma	
()	Telefon hakkında	a

3) Ayarlar penceresindeki **Scan Settings** seçeneğini tek tıklayarak çalıştırın. Scan Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.









4) Scanner settings penceresindeki **Output Mode** seçeneğini tek tıklayın. Output Mode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.



5) Output Mode penceresindeki ayarları aşağıdaki gibi belirleyin.



**OK** düğmesini tıklayarak aşağıda ekran görüntüsü görünen bir önceki ekrana dönün.









**6)** Yukarıdaki ekranda Prefix & Suffix seçeneğini tek tıklayın. Prefix & Suffix penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

_		1 🕱 🛑 00:07	1
<	Sca	nner	
Sett	ing	Scan test	
Prefi	x & Suffi	x	
Ox Pr	efix (hex):		
⊠ SL 0x	uffix (hex):		
Ca	ancel	ок	
G	ood Read I	Indicator	
	ncoding		







$\langle $	1 ≥ ∎ ∞: Scanner		
Set	tting	Scan test	
Pref	ix & Suffi	x	
S P	Prefix (hex):		
⊠ s 0× 00	Suffix (hex):		
(	Cancel	ок	
	Good Read I	ndicator	
	Encoding		

7) Prefix & Suffix penceresindeki ayarları yukarıda sağdaki ekrandaki gibi belirleyin. **OK** düğmesini tıklayarak işlemi onaylayın.

Geri düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.



