

Newland MT90 Serisi El Terminallerinde UPC-A Tipi Barkodlarda Kontrol Karakterinin Aktarılması Ayarı

Newland MT90 serisi Android el terminallerinde UPC-A tipi barkodlarda kontrol karakteri (Check Digit) standart olarak aktarılmaz.



UPC-A tipi barkodlarda kontrol karakteri yukarıdaki resimde kırmızı olarak işaretlenmiş değerdir.

Aşağıdaki adımlarda yapılabilen ayar ile kontrol karakterinin de aktarılması sağlanabilir.

1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Quick Settings** simgesini tek tıklayın.



Quick Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.









2) Quick Settings penceresindeki **Scan Settings** simgesini tek tıklayın. Scan Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.



3) Scan Settings penceresinde **Symbologies** seçeneğini tek tıklayın. Symbologies penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.



4) Symbologies penceresindeki **1D code** sekmesini tıklayın.1D code penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.







www.bilkur.com.tr

		🛡 🖹 📋 ÖS 4:20	
< Symbologies			
1D code	2D code	Advanced	
selected part	ially 		
Plessey		DETAIL	
□ Standard	2 of 5	DETAIL	
🗹 (GS1128)	UCC/EAN-128	DETAIL	
VPC-E	<	DETAIL	
VPC-A		DETAIL	
□ AIM128		DETAIL	
CODE49		DETAIL	

5) 1D code penceresindeki UPC-A seçeneğinin sağ tarafındaki DETAİL düğmesini tıklayın.

UPC-A penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

🔍 🖹 ÖS 4:20		👽 🖹 🕉 ÖS 4:28
< UPC-M	<	UPC-A
Transmit Check Digit		Transmit Check Digit
2-Digit Add-On Code		2-Digit Add-On Code
5-Digit Add-On Code		5-Digit Add-On Code
Allow UPC-A + Coupon		Allow UPC-A + Coupon
Require UPC-A + Coupon		Require UPC-A + Coupon
Output GS1 Only		Output GS1 Only
Output Mode	Out	tput Mode
Only Data	0	nly Data
Cancel OK		Cancel OK

6) Yukarıdaki ekranda **Transmit Check Digit** seçeneğini işaretleyin ve OK düğmesini tıklayarak onaylayın.

Geri düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.



