

Newland NFT10 Android El Terminalinde Barkod Okuyucu Yapılandırma

Newland NFT10 Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.

1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen herhangi bir bölümü yukarı kaydırarak uygulamalar penceresini açın.



Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.







Bilkur

2) Uygulamalar penceresindeki Quick Settings simgesi tek tıklayın.

Quick Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.



3) Yukarıdaki Quick Settings penceresindeki **Scan** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Scan penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.







BILKUR

4) Yukarıdaki Scanner penceresindeki Output Mode seçeneğini tek tıklayın.

Output Mode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.



5) Output Mode penceresinde okunan her barkodun sonuna otomatik Enter eklenebilmesi için **Output enter-event** seçeneğini işaretleyin.

14:38 🌣		1 🔆 🕈 🛡	
	Scanner		
_	Output Mode		
	O Simulate keystroke		
	Character interval(ms): 2		
	Output via API		
	Send broadcast on scan fail		
	Fill in EditText directly		
	Overwrite output		
	Output enter-event		
	Send virtual keyboard function		
	IME_ACTION_DONE		
	Cancel OK		
	-		
	Encoding		
	< • •		

OK düğmesini tıklayarak aşağıda ekran görüntüsü görünen bir önceki ekrana dönün.

El terminalinde Geri düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.



