

Okutulan Barkodun Sonuna Aşağı ok ekleme (USB Bağlantıda)



Ayarı Başlat



Yok



Ayarı Bitir



Ayarı Başlat



Full ASCII Code 39



Fonksiyon Tuşu Açık




Sona Ekle



Aşağı Ok



Ayarla



Ayarı Başlat