

BTS-700 BATCH MODE (HAFIZAYA ALMAYI AKTİF ETMEK)

BTS-700 Barkod okuyucunun içindeki okuduğu barkodları hafızaya alma işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen uygulamayı sırasıyla uygulayınız.

SPP Slave mod (Seri port modunu aktif etmek)



Seri port barkodunu okuttuktan sonra cihazdan iki defa bip sesi gelecektir, Yaklaşık 5-10 saniye sonra farklı tonda tekrar iki defa bip sesi gelecektir ikinci bip sesinden sonra aşağıdaki Batc Mode barkodunu okutunuz.

Batc Mode (Hafızaya almayı aktif etmek)



Cihaz Batc mode geçtikten sonra üzerinde yanıp sönen mavi ışık sönecektir.

Okuma tuşuna bastığınızda okuyup hafızaya almaya başlayacaktır.

Cihaz Batch Mode durumunda okuduğu barkodları mevcut hafızasına aktarır.

Mevcut Hafızasındaki okutulan barkodlara USB (Micro USB) kablo ile bilgisayara bağlayıp içindeki DATA dosyasından bilgilerinize erişebilirsiniz.

NOT: Cihaz Batch Mode konumunda bluetooth özelliği kapanır. Aygıt bluetooth ile bulunamaz ve bağlanamaz.