

## BTS-700 BATCH MODE TARİH VE SAAT AYARLAMA (REAL TIME CLOCK)

TARİHİ AYARLAMA (SET RTC DATE) ----- Tarih Formatı ( YY:AA:GG )

Ayarla barkodunu okuttuktan sonra aşağıda bulunan numerik barkodlar yardımıyla üstteki tarih formatını girip Ayarı Bitir barkodunu okutun.

Örnek tarih 01/01/2015 (150101 barkodlarını sırayla okutup ayarı bitir barkodunu okutun.)



SAATİ AYARLAMA (SET RTC TIME)-----Saat Formatı ( SS:DD )

Ayarla barkodunu okuttuktan sonra aşağıda bulunan numerik barkodlar yardımıyla üstteki Saat formatını girip Ayarı Bitir barkodunu okutun.

Örnek saat 12:00 ( 1200 barkodlarını sırayla okutup ayarı bitir barkodunu okutun.)



Numerik Barkodlar

	0		1
	2		3
	4		5
	6		7
	8		9

NOT: Gerekli ayarlar yapılmadan önce hafıza sıfırlama (RESET) okutulmalıdır.



barkodu