




\$%+PRO

Program

Option Bar Code	Option	Alphanumeric Entry
 *8AB* Suffix characters setting	None 1-22 characters	0D * 00-ffH ASCII code



0

0



D

D

0D barkodları istediğiniz enter sayısı kadar okutmanız gerekmekte programlama esnasında



%%*

Finish



%\$\$

Exit

CapsLocak ON olacak