



## Sıfırlama (Resetleme) Ayarları

Bitatek IT-9000 Windows Ce.Net el terminalinde 2 farklı sıfırlama (resetleme) yöntemi bulunmaktadır.

### 1. Soft Reset (Sıfırlama)

Bu yöntemde cihazın belleğindeki kayıtlı bilgiler silinmez. Açık olan ve kayıt edilmemiş bilgiler var ise bu bilgiler silinebilir.

Soft reset işlemi için  +  tuşlarına aynı anda basılıp bırakılmalıdır.

#### Not:

Soft Reset işleminden sonra el terminalinin açılışı yandaki resimde gibidir.



### 1. Hard Reset (Sıfırlama)

Bu yöntemde el terminaline standart dışında yüklenen (El terminaline standart yüklü programlar windows Ce.Net işletim sistemine ait dosyalardır.) tüm dosyalar silinir. Bir nevi Windows yeniden yüklenir.

Hard Reset işlemi için  +  +  tuşlarına aynı anda basılıp bırakılmalıdır.

#### Not:

Hard Reset işleminden sonra el terminalinin açılışı yandaki resimde gibidir.

