



@SETUPE1

Enter Setup

## Batch Mode

### Batch Mode Options

**Off:** Tarayıcı, taradığınız her barkodu iletmeye çalışır. Hizmet kapsamı dışında olduğunuzda, taranan veriler kaybolur.

**Automatic Batch Mode:** Servis aralığındayken tarayıcı, taradığınız her barkodu iletmeye çalışır. Ne zaman dışarı aralığında, tarayıcı taranan verileri flash bellekte saklar. Servis aralığına geri döndüğünüzde, tarayıcı saklanan verileri otomatik olarak iletir ve iletim tamamlandıktan sonra flash bellekten çıkarır.

**Manual Batch Mode:** Taranan veriler, servis aralığında olsanız da olmasanız da flash bellekte saklanacaktır.

Depolanan verileri aşağıdaki yollardan biriyle ana bilgisayara gönderebilirsiniz: (i) sonra beşikteki Batch düğmesine basın. tarayıcıyı kızağa yerleştirme; veya (ii) Depolanan Verileri Aktarma barkodunu tarayın. Tarayıcı otomatik olarak kaldıracak Aktarımdan Sonra Saklanan Verileri Otomatik Temizle özelliği etkinleştirilmişse, aktarım yapıldıktan sonra flash bellekte saklanan veriler silinir.



@WLSBAT0

\*\*Off



@WLSBAT1

Automatic Batch Mode



@WLSBAT2

Manual Batch Mode



@SETUPE0

\*\* Exit Setup



@SETUPE1

**Enter Setup**

---

## Depolanan Verileri İlet

Flash bellekte saklanan verileri ana bilgisayara göndermek için aşağıdaki barkodu tarayabilirsiniz. Bu özellik yalnızca Manual Batch Mode seçili iken kullanılabilir.



@WLSSBT

**Transmit Stored Data**

## Aktarımdan Sonra Depolanan Verileri Otomatik Temizle

Aktarımdan sonra flash bellekte saklanan verilerin silinip silinmeyeceğini seçmek için aşağıdaki uygun barkodu tarayabilirsiniz. Bu özellik yalnızca Manual Batch Mode seçili iken kullanılabilir.



@WLSCLE0

**\*\* Off**



@WLSCLE1

**On**

## Query/Clear Stored Data in Flash



@WLSQFC

**Query the Number of Stored Barcodes**



@WLSCLF

**Clear All Stored Data**

---



@SETUPE0

**\*\* Exit Setup**