

Enter Setup



W010F01

Scan Mode



W030000

\*Manual Mode (Okuma Butona Basıldığında)



W030002

Continuous Mode (Sürekli)

Exit Setup



W010F0

Not : Hangi modda çalıştırmak isterseniz programlama esnasında

Enter Setup

Continuous Mode

Exit Setup

Barkodları okutarak okuyucuyu programlayabilirsiniz