

**Zebex Barkod okuyucularda okutulan Barkodun
Başına CTRL-A ve Sonuna CTRL-B tuşlarının Eklenmesi**



Ayarı Başlat



Sıfırla



Ayarı Bitir



Ayarı Başlat



Yok



Full ASCII Code 39



Fonksiyon Tuşu Açık



Ayarı Bitir



Ayarı Başlat



Baş



RS
Ctl (L)



A



Ayarla



Sona




RS
Ctl (L)



B



Ayarla



Ayarı Bitir