







**ZEBEX EL TİPİ BARKOD OKUYUCULAR  
SHARP ER-A495T YAZARKASA AYARLARI**

<b>Barkod Adı</b>	<b>BARKOD</b>
Ayarı Başlat	
Ara Birim Seçimi ( RS-232C )	
Saniyedeki Bit Sayısı ( 4800 )	
Veri Bitleri ( 7 )	
Dur Bitleri ( 2 )	
Eşlik ( Tek )	
Akış Denetimi ( RTS / CTS on )	
Barkod Tipi Belirteci ( Açık )	
Karakter Ekleme ( Başa )	
STX	
Ayarla	
Ayarı Bitir	